

## *Drucker: Woher bekomme ich die ESC-Sequenzen für den EPSON TM-XXX?*

Die wichtigsten Sequenzen werden in dem beiliegenden ESC/POS-Manual beschrieben. Seltener ESC-Sequenzen für ein bestimmtes TM-Modell stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte schicken Sie ein Mail an [support@kassen.net](mailto:support@kassen.net) unter Angabe des Druckertyps (TM-xxx)

Die beiden meistbenötigten Sequenzen finden Sie hier:

**Geldlade öffnen:ESC p m t1 t2**z. B. CHR(&H1B) + "p" + CHR(&H0) + CHR(&H64) + CHR(&H64)

**Bon abschneiden:GS V m**

z. B. CHR(&H1D) + "V" + CHR(&H0)

**Logo drucken im Modus "m":GS / m**

m = 0, 48 (normal, 180 x 180 dpi)m = 1, 49 (doppelte Breite, 180 x 90 dpi)m = 2, 50 (doppelte Höhe, 90 x 180 dpi)m = 3, 51 (doppelte Höhe + doppelte Breite, 90 x 90 dpi)

*Eindeutige ID: #1034*

*Verfasser des Artikels: Sascha Bömken*

*Letzte Änderung des Artikels: 2007-01-22 12:53*